

DO803 Elektrode



Hauptmerkmale

- Einfacher und komfortabler Betrieb
- Die optische DO-Elektrode verbraucht keinen Sauerstoff in der zu messenden Flüssigkeit
- keine Anforderung an die Strömungsgeschwindigkeit des Wassers
- Führen Sie einfach die Elektrode in die Flüssigkeit ein und erhalten Sie die Messwerte, sobald sie stabil sind – so einfach wie die Messung des pH-Werts.
- Schneller und stabiler Messwert
- Die Ablesestabilisierung dauert nur 1 bis 3 Minuten.
- Eine häufige Kalibrierung ist nicht erforderlich.
- Dauer einer Kalibrierung: 1-2 Minuten.

Technische Daten

Messbereich	(0-20) mg/l (ppm), (0-200)% 0 ~ 50°C	Kabel	3m
Elektrodenabmessung	(Ø14×105) mm	Anschluss	8-pin