

GroStar™ GS2 pH-Taschenmessgerät für Bodenproben



Hauptmerkmale

- Misst pH und Temperatur in Nährstofflösung, Boden, Kokos, Steinwolle und vielen anderen Medientypen
- Premium Elektrodentechnologien und -materialien sorgen für hohe Genauigkeit und Langlebigkeit bei minimalem Wartungsaufwand
- Schlagfeste spitze Glaselektrode, 10-mal stärker als herkömmliche Glaselektroden
- PTFE-Ring verhindert ein verstopftes Diaphragma, das durch Bodenpartikel verursacht wird, und erhöht die Haltbarkeit erheblich
- Unterstützt von GroStar proprietärer Sensortechnologie aus der Schweiz
- Intuitive Bedienung, schnelle Kalibrierung
- Austauschbare Swiss LabSen spitze pH-Elektrode für Bodenproben
- Großer 3-farbiger hintergrundbeleuchteter Bildschirm gibt klare Informationen
- Langlebige Struktur, IP67 wasserdichte Schutzklasse

Technische Daten

pH	Messbereich	0 bis 14,0
	Auflösung	0,1
	Genauigkeit	±0,1
	Kalibrierpunkte	1 bis 3 Punkte (automatisch)
	Temp.-Kompensation	0 bis 50 °C (automatisch)
Temperatur	Messbereich	0 bis 50 °C
	Genauigkeit	±1 °C
Weiteres	Stromversorgung	4 × AAA Batterien
	pH-Elektrode	LabSen® Spitze pH-Elektrode für Bodenproben
	Gehäuseschutzart	IP67
	Maße	40×40×178 mm (mit Box: 275×135×45 mm)
	Gewicht	133 g (mit Box: 400 g)
	Display	dreifarbiges LCD, hintergrundbeleuchtet

Lieferumfang

GS2 pH-Messgerät mit spitzer Glaselektrode	1
pH4.00 Kalibrierlösung (50ml)	1
pH7.00 Kalibrierlösung (50ml)	1
3M KCl-Aufbewahrungslösung (10ml)	1
Pflanzkeil/Lochstecher	1
Reinigungsbürste	1
AAA-Batterien	4
Bedienungsanleitung	1
Trageband	1